

# 瓦斯爐~S O P

## A：操作步驟

- 開啟：**
- 一、打開擬使用瓦斯爐之瓦斯桶 ① 源頭開關。
  - 二、打開瓦斯桶前端之瓦斯管線 ② 開關閥。
  - 三、打開瓦斯儀表上方之瓦斯管線 ③ 總開關閥。
  - 四、打開各小組瓦斯爐台下方之瓦斯管線 ④ 開關閥。
  - 五、啟動各小組瓦斯爐台 ⑤ 之點火開關，調整至適當的火候，讓瓦斯完全燃燒進行烹煮。

- 關閉：**
- 一、關閉各小組瓦斯爐台 ⑤ 之點火開關。
  - 二、關閉各小組瓦斯爐台下方之瓦斯管線 ④ 開關閥。
  - 三、關閉瓦斯儀表上方之瓦斯管線 ③ 總開關閥。
  - 四、關閉瓦斯桶前端之瓦斯管線 ② 開關閥。
  - 五、關閉遠端瓦斯桶源 ① 頭開關。

## B：注意事項

- 一、使用前做好瓦斯爐台、管線與瓦斯桶等設備之安全檢查，倘發現有螺絲鬆脫、管線破損或瓦斯漏氣等情事，應立即關閉各項開關，俟修繕完妥、檢視安全無虞後，再重新開啟使用。
- 二、禁止瓦斯爐台上無鍋爐或鍋爐內空無一物而逕行空燒。
- 三、每次課程結束後，應確實關閉各項開關