

廢氣排放操作注意事項

- 一.本設施因價格昂貴，未經老師允許請勿任意操作。
- 二.首先將排放尾管拉下，並安裝於引擎排氣尾妥當。
- 三.打開電源，並將轉速設定在 40rpm。
- 四.操作完畢，請將排放尾管收回固定位置。
- 五.關掉開關，並關掉總電源。
- 六.注意排氣尾管重物下方人員請勿逗留。