

空氣壓縮機操作程序

開啟動作：

- 一、儲氣桶放洩閥關閉。
- 二、管線放洩閥關上。
- 三、壓縮機電源啟動-自動。
- 四、空氣槍接頭按裝完畢。
- 五、儲氣槽氣閥打開。

關閉動作：

- 一、空壓機電源關閉。
- 二、管線放洩閥開啟。
- 三、儲氣桶放洩閥開啟。
- 四、儲氣桶排水閥打開。