

空壓機含儲氣桶 SOP 操作程序：

開啟動作：

- 一、儲氣桶放洩閥關上。
- 二、管路放洩閥關上。
- 三、壓縮機電源啟動。
- 四、儲氣桶氣閥打開。
- 五、拉動儲氣桶上方緊急洩壓閥(查驗是否作用正常)。

關閉動作：

- 一、空壓機電源關閉。
- 二、管路放洩閥開啟。
- 三、儲氣桶放洩閥開啟排氣。
- 四、儲氣桶排水閥打開排水。