

輪胎拆裝機操作程序及注意事項

- 一、本機器須經任課教師同意後，才能使用。
- 二、拆裝前須先將胎壓洩光，輪胎與鋼圈完全壓至分離狀態。
- 三、在轉盤上拆卸前，要先將輪緣所有配重拆除。
- 四、避免輪胎唇破損，應先塗抹潤滑泡沫。
- 五、確定輪胎在轉盤上已固定妥當，才開始拆卸。
- 六、裝回時，依相反順序，但輪胎胎唇必須完全落入鋼圈落心部位，否則輪胎將會報廢。
- 七、注意廠家規定的氣壓，務必按照其標準規定。

注意：本機器未經老師許可請勿調整或操作